

Ha a kidobni kívánt készülék kevesebb, mint 25 cm, vissza lehet küldeni a több mint 400 m<sup>2</sup> területű árusítóhelyekre anélkül, hogy vásárolnia kelljen hasonló, ugyanolyan funkciót ellátó készüléket.

Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó szelektív hulladékgyűjtési eljárás a jövőbeni európai környezetvédelmi politikai elvre irányul. Célja a biztonságra, környezetvédelemre és a környezet minőségének javulására, valamint a veszélyes anyagok jelenléte miatti - az emberi egészségre gyakorolt - lehetséges hatás elkerülése, továbbá az eszköz, vagy az eszköz hasonló részeivel való visszaélés elkerülése.

Vigyázat! Az elektromos és elektronikus berendezések helytlen ártalmatlanítása szankciókkal járhat!

**CE** A termék otthoni használatra készült.

A megfelelőséget hitelesíti a CE jelölés a készüléken, utalva a 30/2014/Eu elektromágneses kompatibilitási irányelvre, és utalva a 35/2014/Eu elektromos anyagokra szánt adott feszültségi határokon belüli használatát.

Ez a termék egy elektronikus eszköz, melyet az aktuális műszaki ismereteink szerint teszteltünk, hogy ne zavarjon más közelben lévő eszközöket (elektromágneses összeférhetőség), tehát biztonságos, ha az instrukciókban leírt tanácsokat követi. Működési zavar esetén ne használja tovább a készüléket, ha szükséges, forduljon a termék gyártójához.

## GARANCIA

Erre a készülékre a vásárlás dátumát követően 2 évig garanciát vállalunk, melyet a kereskedő általi bélyegző, aláírás és fizetési nyugta bemutatásával bizonyíthat, melyeket meg kell őrizni a termék mellé csatolt dokumentumokkal együtt

Ez a garancia időszak megfelel a hatályos jogszabályoknak, de csak abban az esetben, ha a fogyasztó egy egyén. A Laica termékeket kizárólag háztartási használatra tervezték, ezért használatuk kereskedelmi célokra tilos.

Csak a mellékelt tartozékokat használja, más eszközök használata esetén a garancia érvényét veszti. Semmilyen okból ne nyissa fel a készüléket, mert felnyitással vagy más beavatkozással a berendezésen a garancia érvényességét veszti.

A garancia a vásárlást követő 2 év után megszűnik, mászaki szervizelést csak díjfizetés ellenében történik. Tájékoztatást a műszaki szervizi beavatkozásokról garanciális feltételek alatt vagy díjfizetés ellenében, kérjen írásban az szerviz@silko.hu e-mail címen. A javítás vagy csere hatálya alá tartozó termékek a garanciális feltételek teljesülése mellett ingyenesek

**Bármely garanciális beavatkozás nem hosszabítja meg az eredeti iótállási időt (legyen az a termék, vagy a termék valamely alkatrészének cseréje)**

A gyártó nem tehető felelőssé bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért, lakosságra, tulajdonra, háziállatokra vonatkozó kézikönyvben írt rendelkezések be nem tartásából erednek, különösen, ha a telepítési, karbantartási előírások be nem tartásából erednek.

A LAICA cég folyamatosan a termékek javulására törekszik, fenn tartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa, a terméket részben vagy teljes egészében érintő gyártási követelményeket, anélkül, hogy a Laica társaság vagy bármely kereskedő ezért felelősséggel tartozna.

## TÉSZTA GÉP MOTOR – UTASÍTÁSOK ÉS GARANCIA

Kedves Vásárló!

A Laica köszönetét fejezi ki, hogy cégük termékét választotta, Ez a termék szigorú teljesítmény és minőségi kritériumok szerint lett tervezve, hogy Önnek maximális meglegedést biztosítson.

### FONTOS!

#### HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN, TARTSA BIZTONSÁGOS HELYEN KÉSŐBBI KÉRDÉSEK ESETÉRE

A használati utasítás a termékcsoport része, kérjük, őrizze meg a termék teljes élettartamáig. Ha a készüléket elajándékozza, a termék iratait is adja át! A termék rendeltetésszerű használata érdekében olvassa el figyelmesen az utasításokat és figyelmeztetéseket, mert fontos biztonsági, felhasználási és karbantartási információkat tartalmaz.



Ha a használati utasítást elveszítette, vagy további kérdése lenne, pontosításra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval az alábbi elérhetőségek egyikén: Laica S.p.A. Viale del Lavoro, 10 – Fraz. Ponte

– 36021 Barbarano Vicentino (VI) – Italy - Tel. +39 0444.795314 - 795321 - Fax +39 0444.795324 - www.laica.com

## Tartalom

Jelmagyarázat  
1. oldal  
Biztonsági figyelmeztetések  
2. oldal  
Termék leírás  
3. oldal  
Műszaki adatok  
4. oldal  
használati utasítások  
5. oldal  
Karbantartás  
6. oldal  
hibaelhárítás  
7. oldal  
Hulladékkezelési eljárás  
8. oldal  
Garancia

1. oldal  
2. oldal  
3. oldal  
3. oldal  
3. oldal  
3. oldal  
3. oldal  
4. oldal

## FONTOS JELZÉSEK

 Figyelmeztetés

 Tiltalom

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy sértetlen vagy nincs látható sérülés. Ha kétségei vannak, ne használja a terméket, és lépjen kapcsolatba az eladóval.
- A műanyag zacskót gyermekek elől tartsa elérhetetlen helyen, mert fulladást okozhat.
- Ezt a terméket csak az utasításban leírtak szerint, annak tervezett céljára szabad használni. Más célra való használata tilos és veszélyes.
- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózatra, ellenőrizze, hogy a készülék lemezén jelölt feszültség megfelel a hálózati feszültségnek
- A terméket 14 éven aluli gyermekek, vagy idősebb, de csökkent szellemi, érzékszervi, fizikai képességű egyének csak megfelelő szülői vagy felnőtt felügyelete mellett használhatják. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak

SOHA ne hagyja készüléket működő állapotban felügyelet nélkül. Használat után kapcsolja ki és húzza ki az elektronos hálózatról.

- ⊗ Óvja a terméket külső behatások, szélsőséges hőmérsékletingadozások nedvesség, por, közvetlen napfény és hőforrástól.
- Ha a hibát vagy hibás működést tapasztal, kapcsolja ki a motort, egyébként beavatkozás nélkül. Javítás érdekében vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval.

⊗

SOHA ne csatlakoztassa vagy húzza ki a gépet nedves, vagy enyhén nedves kézzel. Győződjön meg arról, hogy a keze száraz, amikor megnyomja a ki /bekapcsoló gombot, fordulatszám választót, vagy a pulzus gombot.

- Ne húzza ki a tápkábelt, vagy magát a motort.
- Hagyja lazán a kábelt, és tartsa távol különböző hőforrásoktól.
- Figyelem! A kábelen semmi esetben sem változtasson, vagy kísérelje meg a javítását. Vegye fel a kapcsolatot a viszonteladójával
- Mindig kapcsolja ki a motort a "I/O/II" kapcsolóval, majd húzza ki.
- Használat után vagy tisztítás előtt közvetlenül húzza ki a gépet
- SOHA ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a motor vízbe esik, ne próbálja meg kivenni, azonnal távolítsa el a dugót a konnektorból,
- Ne használja a motorral felszerelt tésztagépet süllyedéssel vagy nedves felület közelében



**FIGYELEM! MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNA**

○

- **Használat előtt győződjön meg róla, hogy vész esetén a motor azonnal kikapcsolható.**
- **Minden motor össze és szétszerelési műveletet kihúzott állapotban kell végrehajtani.**
- **Mindig állítsa a "I/O/II" kapcsolót "O" pozícióba bedugás előtt.**
- **használat közben győződjön meg róla, hogy haj, ékszerek mint pl: karkötő vagy nyaklánc nem kerülhetnek vagy ragadhatnak a tésztagép görgőjé közé.**

## TERMÉK LEÍRÁS (LÁSD 1-es kép)

1. Motor test
2. "I/O/II" be/ki kapcsoló és sebesség választó.
3. Pulzusgomb
4. Tű
5. Áramkábel
6. támasztó fül/lap
7. Támasztó konzol
  - a. belső oldal
  - b. külső oldal

Ez a termék nem alkalmas professzionális, csakis házi használatra.

A motor az alábbi a LAICA követelményeknek megfelelő tesztá gépekkel és az alábbi tesztá gépre szerelhető tartozékokkal együtt használható:

- APM003: SINGLE roller "capelli d'angelo" format 1 mm;
- APM004: SINGLE roller "tagliolini" format 4 mm;
- APM005: SINGLE roller "reginette" format 12 mm;
- APM006: DOUBLE roller "linguine" format 3 mm, és "pappardelle" format 45 mm.

A motor nem használható az APM007 "ravioli" formájú hengerrel.

## MŰSZAKI ADATOK

- feszültség: AC 230V - 50Hz
- Elektromos abszorpció: 90W
- Környezeti működési feltételek: +10°C +40°C; relatív páratartalom ≤85%
- Környezeti tárolási feltételek: +10°C +50°C; relatív páratartalom ≤ RH 85%

## HASZNÁLATI INSTRUKCIÓK

- 1) Helyezze a tésztagép motort sima, stabil felületre, mely elbírja a termék súlyát (lásd 2-es kép).
- 2) Használja a tartókonzolt a gép működési igénye szerint.
- 3) Erősítse a gép tartókonzolját a 3-as és 4-es ábra szerint
- 4) Ahhoz, hogy a motortűt a tésztagép furatába vagy a vágó henger lyukába behelyezze, nyomja meg a pulzus gombot, és helyezze be a motortűt a gépbe (5-ös ábra) és engedje el a gombot.
- 5) Egyik kezével tartsa a gépet, másikkal tolja a motort, így helyezze a tartófűlre a tartókonzolt (6-os ábra).
- 6) Ellenőrizze, hogy a ki/be kapcsoló gomb „0”-ra van állítva, majd csatlakoztassa a motort.
- 7) A Motor indításához állítsa a "I/O/II" gombot "I" vagy "II" -re a kívánt sebesség szerint: "I" a normál, "II" a turbó fokozat,
- 8) Pulse mód aktiválható a 3-as gomb megnyomásával a "O" fokozatból a "I/O/II" felé fordítva aktiválódik: a hengerek csak ezen gomb elfordítása után működnek
- 9) Ha befejezte a munkát, kapcsolja ki a motort a "I/O/II" kapcsoló "O"-ratörtő állításával, majd húzza ki.
- 10) Akassza ki a motort a tartókonzolt minden használat végén, a 7-es ábrászerint. Húzza ki a motortűt a pulzus gomb lenyomásával. Akassza ki a tartókonzolt a belső rész kitágításával és húzza ki a készülékből.
- 11) Tisztítsa meg a motort a "karbantartás" fejezetben leírtak szerint.

## KARBANTARTÁS

- Soha ne mossa a motor vízzel vagy mosogatógépben.
- Minden használat előtt tisztítsa meg a motort száraz ruhával.
- Soha ne használjon vegyszereket vagy szilárd, tompa terméket.
- A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja.

## HIBAELEJELZÉS

| Probléma                | Lehetséges okok                           | Megoldás  |
|-------------------------|---|---|
| A motor nem kapcsol be. | • A készülék nincs bedüva.                | • Helyezze a készüléket elektromos hálózatba.           |
|                         | • A "I/O/II" kapcsoló "O"-ra van állítva. | • Kapcsolja be a motort a kívánt sebességre állítással. |

## HULLADÉKKEZELÉSI ELJÁRÁS



A készülék alján lévő szimbólumok jelzik elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtés módját (Dir. 2012/19/EU- WEEE). Készülék élettartama végén ne dobja vegyes/szilárd települési hulladéktárolóba, hanem dobja egy – a közelében lévő – központi specifikus gyűjtőbe, vagy küldje vissza forgalmazójának, ha vásárol egy új, azonos típusú, ugyanolyan funkciót ellátó eszközt.