

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## BC1005 Laica "Baby Line" elektromos gőz sterilizátor

**Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos helyen.**

Az újszülöttek ellátása során használt tárgyaknak nagyon magas higiéniai elvárásoknak kell megfelelniük, elhanyagolt, koszos eszközök használata esetén, hasmenési, hasfájási panaszok jelentkezhetnek.

A háztartási körülmények között, a magas hőmérséklet az egyik leghatékonyabb, magas higiéniai szint elérését biztosító eljárás. Magas hőforrás által képzett gőzzel, az újszülöttekre ártalmatlan baktériumok szinte teljes mértékben elpusztíthatóak.

A fentiekben leírtakat figyelembe véve, a Laica egyszerű és biztonságos módszert ajánl a cumisüvegekre és annak tartozékaira. Az **Ön új sterilizálója akár 6 üveget is tud sterilizálni 10 perc alatt.** A cumik sterilizálására, a készüléknek belső kosara van.

A sterilizált kiegészítők kezeléséhez, a készülék tartozéka egy adagoló kanál, és egy higiéniai csipesz.

Hálózatról működik.

### ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

Minden elektromos készülékre vonatkoznak a következő alapvető szabályok:

- Közvetlenül a használat után, húzza ki a készülék dugóját a konnektorból, és minden egyéb olyan esetben is mindig áramtalanítsa, mint pl. tisztítás előtt, vagy amikor éppen ki- vagy visszateszi bármely tartozékot.
  - Amikor ki szeretne húzni a kábelt, ne a készülékkel együtt tegye, hanem fogja meg a dugót és azt húzza ki a konnektorból.
  - Ha a készülék vízbe esik, soha ne próbáljon rögtön utána nyúlni, hanem azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, áramtalanítsa a készüléket.
  - Soha tegye a készüléket vízbe és figyeljen rá, hogy ne ázzon el.
  - Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken, nem látható semmilyen sérülés. Bármilyen esetleges probléma esetén, ne használja a készüléket, hanem forduljon a forgalmazóhoz.
  - Ha bármilyen hiba és / vagy rendellenes működése jelentkezne, azonnal kapcsolja ki a készüléket! Javításra, minden esetben a forgalmazóhoz, kell eljuttatni.
  - Ezt az eszközt kell használni csak otthoni használatra tervezték, a használati utasításban leírt felhasználási móddal. Minden más felhasználás helytelen és ezért veszélyes. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered.
  - Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül miközben az működésben van. **NEM JÁTÉK**, ezért tartsa távol a gyerekektől.
  - Tartsa távol a készüléket az extrém hőforrásoktól
  - Ne hagyja a készüléket légköri hatásoknak kiténi (eső, napfény, stb), pl magas hőmérsékletnek és ne hagyja más elektronikus eszközök közelében, mint pl a számítógép.
  - Ne használja a készüléket nedves környezetben, vagy víz közelében.
  - Győződjön meg arról, hogy száraz kézzel helyezi be és távolítja el a dugót, és kezeli az ON / OFF gombot.
- Ez a készülék a termék alján megjelölt feszültség alatt kell használni.
- Hogy elkerülje, a veszélyes túlmelegedést, soha ne engedje feszülni a hálózati kábelt.
  - Húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készülék nincs használatban.
  - Figyelem! Ne nyúljon a készülékhez az elektromos kábel bármilyen okból megsérül. Ebben az esetben forduljon a forgalmazóhoz.

### KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS

- Működés közben a forró víz és gőz jön ki a tartályból, vigyázzon, nehogy megégesse magát.
- A készüléket, mindig egy sima, egyenes és vízálló felületen tartsa a kábelt pedig messze más hőforrásoktól.
- **Ne használja a terméket víz nélkül.** Elegendő hideg csapvizet tölteni a gépbe, parfüm, gyógyszer és egyéb anyagok. hozzáadása nélkül.
- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a palackot, ha a készülék be van kapcsolva.
- Soha ne vegye ki a palackot a készülék kosarából, amíg a korábban beállított idő le nem járt.
- Mindig használjon száraz ruhát, amikor ki szeretné venni az üvegeket vagy ételtárolót, mert a gőz megégetheti a kezét.
- Figyeljen arra, hogy ne takarja le a nyílást ahol a gőz távozik (a készülék alján található)
- **NEM JÁTÉK**, ne adja a készüléket a gyermekek kezébe, és ne engedje, hogy játszanak vele.
- Figyelem! Ez nem egy játék, hanem egy háztartási célra készült, gőz sterilizátor. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül akkor sem ha nem használják. Ilyenkor minden esetben áramtalanítsa! Ne sterilizáljon fém tárgyat!

## A készülék részei:

1. Sterilizáló fő tartály
2. Víz tartály/ gőzölő (a fő tartály aljában középen található fém tégely.)
3. "O / I" működést jelző fény
4. Sterilizáló tető
5. Cumi és üvegtartó kosár
6. Víz adagoló kanál
7. Higiéniai csipesz
8. Hálózati csatlakozó vezeték

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mielőtt elkezdni használni az első alkalommal:

- 1) Helyezze a készüléket egy sík és kemény felületre.
- 2) Rakja össze a cumi és üveg tartó kosarat. Helyezze be és rögzítse a megfelelő részeket az alaphoz az 1.a, 1.b és 1.c ábrákon látható módon.
- 3) Öntsön pontosan 60 ml hideg csapvizet a készülék víztartályába, használja a vízadagoló poharat, mely a készülék tartozéka.(2 ábra)
- 4) Helyezze a kosarat és a higiéniai csipeszt a sterilizálóba (3 ábra), csukja le a tetőt.
- 5) Csatlakoztassa a készüléket és nyomja meg az "O / I" gombot.

Az "O / I" gomb pirosan világít.

Figyelem! Ha az „O / I” gomb a hálózati csatlakoztatás után azonnal világít, azt jelenti, hogy az O/I kapcsolót véletlenül megnyomták, mielőtt a készüléket csatlakoztatták. Ebben az esetben, a készülék automatikusan elkezd a sterilizálást. **Ne kapcsolja be a készüléket, ha a víztartály nincs feltöltve. Víz nélküli használat NEM rendeltetésszerű használat! Az ebből eredő esetleges meghibásodásra a garancia igény nem érvényesíthető.**

6) A jelzőfény a 10 perces sterilizálás után kikapcsol, ami azt jelzi, hogy a sterilizálás befejeződött. A készülék kikapcsolásakor, először a hálózatról vegye le a készüléket.

7) Mindig hagyja hűlni a készüléket néhány percre, mielőtt kinyitja a tetőt. Utána távolítsa el a meleg kosarat, a higiéniai csipeszt és a készülékben maradt vizet. Majd, törölje a készüléket meg, egy tiszta, száraz ruhával. Ezután a készülék újra készen áll a használatra.

Figyelem! Minden használat előtt ellenőrizze, hogy, a cumisüveget vagy egyéb kiegészítőt lehet-e forralással sterilizálni.

Figyelem! Ha a készülékbe az előírtnál több vizet tölt, a sterilizálás ideje tovább tarthat. Ha az előírtnál kevesebb vizet tölt a készülékbe, a sterilizálás, lehet, hogy, nem lesz hatékony.

A cumisüvegeket helyezze fejjel lefelé, függőleges helyzetbe a sterilizálóba az alsó tálcán lévő támasztókra, az alsó kosárra pedig a cumikat és az apró tartozékokat. Helyezze a higiéniai csipeszt a cumik közé. Zárja le a fedelet.

Vigyázat! Ne mossa az üvegeket, a cumikat és az apró tartozékokat habzó mosószerrel, gondosan öblítse, el sok vízzel mielőtt betesz a sterilizálóba.

Vigyázat! A készülék kikapcsolása után néhány percen belül gőz jöhet ki a fedő nyílása alól, vigyázzon, nehogy megégesse magát!

Körülbelül tíz percen belül a piros fény kialszik és a sterilizálás befejeződött.

A készülék kikapcsolása után közvetlenül soha ne nyissa fel a tetőt, hagyja néhány percre hűlni.

A sterilizált tárgyak kivétele előtt mosson alaposan kezet!

A tető felnyitása után a higiéniai csipeszrel helyezze a cumikat az üvegekre.

Mielőtt a cumisüvegeket összerakná, távolítsa el a maradék vizet száraz ronggyal.

A sterilizálás utáni bármilyen tevékenység előtt, érdemes tíz percet várni.

Figyelem! A sterilizálás után hat óráig biztosított a hatás akkor, ha a készülék nincs kinyitva.

Ha a rendszert megnyitjuk, a cumisüveget és tartozékait azonnal össze kell szerelni és használni kell.

Azonnali használat hiányában újra sterilizálni kell.

**A sterilizálás végén mindig távolítsuk el a maradék vizet a sterilizátor belsejéből, egy puha ronggyal szárazra törölve.**

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási beavatkozást kezdene el, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból, és várja meg a készülék teljesen lehűl.

Ne áztassa a készüléket vízben, egy nedves ruhával tisztítsa meg a külső és a belső részét és utána alaposan szárítsa meg. Ne használjon semmilyen kémiai anyagot vagy súrolószert.

Soha ne hagyjon a vizet a tartályban, ha a készülék nincs használatban.

## Vízkőmentesítés:

Javasoljuk, hogy legalább 2 hetente vízkőtelenítsen ( javaslat : HA SZŰRT LÁGYÍTOTT VIZET HASZNÁL, KÉSLELTETHETI A VÍZKŐ KIALAKULÁSÁT)

1) A víztartály vízkőmentesítéshez öntsön 50 ml háztartási ecetet és 100 ml hideg csapvizet a tartályba majd a készülék bekapcsolás nélkül hagyjuk állni egy fél órán keresztül, vagy amíg a vízkövet el nem tudja távolítani. .

2) Törölje ki a feloldott vízkövet egy nedves ronggyal, majd törölje szárazra egy száraz ruhával a víztartályt.

3.) Öntsön a víztartályba 60 ml hideg csapvizet, dugja be a konnektorba a csatlakozót és nyomja meg a 3-as gombot a készülék bekapcsol és elpárologtatja a vizet.

NE helyezze rá a tetőt, és hagyja a vizet elpárologni. Körülbelül 10 perccel később a piros fény kialszik.

Húzza ki a dugót a konnektorból.

Hagyja, a készüléket hűlni néhány percig. Ürítse ki a tartályt és figyeljen arra, hogy a csatlakozó dugó ne érintkezzen vízzel. Szárítsa meg a készülék külső és belső részét egy nedves ruhával.

Még kétszer ismétlje meg a vízfeltöltést és párologtatást.

## Különleges helyzetek

Amennyiben az alábbi helyzetek fordulhatnak elő:

1) Ha a "POWER" figyelmeztető lámpa nem kapcsol be:

- Ellenőrizze, hogy a dugó csatlakoztatva van-e.

2) Abban az esetben, ha nagy mennyiségű gőz jön ki a készülékből:

- Ellenőrizze, hogy nincs-e nagyobb mennyiségű víz (60 ml) már beletöltve a készülék erre kijelölt részébe.

- Ellenőrizze, hogy a készülék sík és egyenletes felületen van-e elhelyezve.

Ha a cumisüvegek foltosak a sterilizálás után:

- ellenőrizze, hogy mikor végezte el utoljára a készülék vízkőtlenítését.

Ha több mint két hete, akkor végezze el a készülék tisztítására és karbantartására vonatkozó előírásokat!

Ha a sterilizálás túl sokáig tart:

- ellenőrizze, hogy a megfelelő mennyiségű víz (60ml) lett-e a készülékbe töltve.

- Ellenőrizze, hogy a sterilizátorba tett tárgyak mennyisége megfelelő-e: az alacsony mennyiségű tárgyak esetében a sterilizálás tovább tart.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Feszültség 230 V AC 50 Hz 400 W



Hulladék elhelyezés (DIR. 2002/96/EC – WEEE)

A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétkébe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készülék vagy egyes részeit helytelenül használják.

Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.

## MEGJEGYZÉSEK

(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket

## JÓTÁLLÁSI JEGY

**Forgalmazó<sup>1</sup> neve és központi iroda címe:** Silko&Co. Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet

**Forgalmazó e-mail címe:** szerviz@silko.hu

**Termék megnevezése:** BC1005 Laica "Baby Line" elektromos gőz sterilizátor

**Termék típusa:** BC1005

**Gyártó neve és címe:** Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország

### A termék a Magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLLÁSI feltételek:

1. Forgalmazó a termékre a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termék szavatosságot vállal.
2. A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított **1 év**.
3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).
4. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy **MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT** is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.
5. **ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA** (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.
6. Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:
  - a. A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,
  - b. A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültségingadozás ) következménye,

### FONTOS TUDNIVALÓK:

7. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza.
8. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy a Forgalmazóhoz , vagy a közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez is intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.

Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét, ill. keletkezésének az okát.

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt megvásárlásától számított

**1 évre jótállást vállal.**

Vásárlás dátuma:.....

Üzleti eladóhelyi pecsét:.....

Javítási, ill. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon ide:

### **LAICA szerviz átvételi pont.**

Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el e-mailben a gyorsabb ügyintézés érdekében . e-mail cím: [szerviz@silko.hu](mailto:szerviz@silko.hu)

**Silko&Co.Kft**

**1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet**

**Készülék átvétel személyesen: minden héten kizárólag szerda 9-16 között.**

**Csomagküldés esetén használja ugyan ezt a címet.**

<sup>1</sup> A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.