LAICA® Sous Vide AS/185

# TR1000 - TR2000

## ThermoResistant

**IT** Con i sacchetti ThermoResistant **è necessario attendere almeno 2 minuti** tra un ciclo di saldatura e l'altro.

**EN** By using ThermoResistant bags **you have to wait at least 2 minutes** between two cycles.

**ES** En el caso de las bolsas ThermoResistant **es necesario esperar al menos 2 minutos** entre un ciclo de soldadura y otro.

**PT** No caso de sacos termorresistentes, **é necessário aguardar pelo menos 2 minutos** entre dois ciclos de selagem.

**DE** Mit den Beuteln ThermoResistant **müssen zwischen Schweißvorgängen mindestens zwei Minuten liegen.**

**FR** Avec les sachets ThermoResistant, **il est nécessaire d'attendre au moins 2 minutes** entre chaque cycle de soudure.

**EL** Με τα σακουλάκια ThermoResistant **χρειάζεται να περιμένετε τουλάχιστον 2 λεπτά** μεταξύ του ενός κύκλου σφράγισης και του άλλου.

**RO** Când folosiți pungile ThermoResistant trebuie **să așteptați cel puțin 2 minute** între 2 cicluri de sigilare.

**CS** U sáčků ThermoResistant **je třeba počkat nejméně 2 minuty mezi** jednotlivými svařovacími cykly.

**SK** Pri použití vreciek ThermoResistant **je medzi dvoma zváracími cyklami potrebné počkať aspoň 2 minúty.**

**HU** A ThermoResistant zacskók **esetén két hegesztési ciklus között legalább 2 percet kell várni.**

**HR** S vrećicama ThermoResistant **potrebno je pričekati najmanje 2 minute između jednog i drugog zavarivanja.**

**SL** Z vrečkami ThermoResistant je med enim ciklom varjenja **in naslednjim treba počakati vsaj 2 minuti.**

**PL** Używając worków ThermoResistant, **należy odczekać co najmniej 2 minuty pomiędzy** jednym cyklem zgrzewania a kolejnym.

LAICA® Sous Vide AS/185

TR1000 - TR2000

ThermoResistant

IT Con i sacchetti ThermoResistant è necessario attendere almeno 2 minuti tra un ciclo di saldatura e l'altro.

EN By using ThermoResistant bags you have to wait at least 2 minutes between two cycles.

ES En el caso de las bolsas ThermoResistant es necesario esperar al menos 2 minutos entre un ciclo de soldadura y otro.

PT No caso de sacos termorresistentes, é necessário aguardar pelo menos 2 minutos entre dois ciclos de selagem.

DE Mit den Beuteln ThermoResistant müssen zwischen Schweißvorgängen mindestens zwei Minuten liegen.

FR Avec les sachets ThermoResistant, il est nécessaire d'attendre au moins 2 minutes entre chaque cycle de soudure.

EL Με τα σακουλάκια ThermoResistant χρειάζεται να περιμένετε τουλάχιστον 2 λεπτά μεταξύ του ενός κύκλου σφράγισης και του άλλου.

RO Când folosiți pungile ThermoResistant trebuie să așteptați cel puțin 2 minute între 2 cicluri de sigilare.

CS U sáčků ThermoResistant je třeba počkat nejméně 2 minuty mezi jednotlivými svařovacími cykly.

SK Pri použití vreciek ThermoResistant je medzi dvoma zváracími cyklami potrebné počkať aspoň 2 minúty.

HU A ThermoResistant zacskók esetén két hegesztési ciklus között legalább 2 percet kell várni.

HR S vrećicama ThermoResistant potrebno je pričekati najmanje 2 minute između jednog i drugog zavarivanja.

SL Z vrečkami ThermoResistant je med enim ciklom varjenja in naslednjim treba počakati vsaj 2 minuti.

PL Używając worków ThermoResistant, należy odczekać co najmniej 2 minuty pomiędzy jednym cyklem zgrzewania a kolejnym.

LAICA® Sous Vide AS/185

TR1000 - TR2000

ThermoResistant

IT Con i sacchetti ThermoResistant è necessario attendere almeno 2 minuti tra un ciclo di saldatura e l'altro.

EN By using ThermoResistant bags you have to wait at least 2 minutes between two cycles.

ES En el caso de las bolsas ThermoResistant es necesario esperar al menos 2 minutos entre un ciclo de soldadura y otro.

PT No caso de sacos termorresistentes, é necessário aguardar pelo menos 2 minutos entre dois ciclos de selagem.

DE Mit den Beuteln ThermoResistant müssen zwischen Schweißvorgängen mindestens zwei Minuten liegen.

FR Avec les sachets ThermoResistant, il est nécessaire d'attendre au moins 2 minutes entre chaque cycle de soudure.

EL Με τα σακουλάκια ThermoResistant χρειάζεται να περιμένετε τουλάχιστον 2 λεπτά μεταξύ του ενός κύκλου σφράγισης και του άλλου.

RO Când folosiți pungile ThermoResistant trebuie să așteptați cel puțin 2 minute între 2 cicluri de sigilare.

CS U sáčků ThermoResistant je třeba počkat nejméně 2 minuty mezi jednotlivými svařovacími cykly.

SK Pri použití vreciek ThermoResistant je medzi dvoma zváracími cyklami potrebné počkať aspoň 2 minúty.

HU A ThermoResistant zacskók esetén két hegesztési ciklus között legalább 2 percet kell várni.

HR S vrećicama ThermoResistant potrebno je pričekati najmanje 2 minute između jednog i drugog zavarivanja.

SL Z vrečkami ThermoResistant je med enim ciklom varjenja in naslednjim treba počakati vsaj 2 minuti.

PL Używając worków ThermoResistant, należy odczekać co najmniej 2 minuty pomiędzy jednym cyklem zgrzewania a kolejnym.