



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – KIEGÉSZÍTŐ

LAICA Predator vízszűrő kancsó mechanikus kijelzővel, bi-flux univerzális szűrőbetéttel és Germ-STOP baktériumszűrő betéttel

A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.

A termékek baktériumok elszaporodása elleni védelmét rendszeres szűrőcserével (havonta, vagy 150 liter víz szűrését követően), valamint ezüstözött szűrőanyagot tartalmazó szűrőbetéttel szükséges biztosítani.

Beüzemeléskor és szűrőcsere alkalmával szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Új szűrőbetét beüzemeléskor azt áztatni kell, majd a kancsóba helyezve legalább 2 kancsónyi vízzel történő öblítés javasolt. Az öblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.

A kancsóban lévő vizet javasoljuk hűtőben tárolni és így tárolva 24 órán belül használható fel ivóvízként. Javasoljuk, hogy a szűrőbetétet tartalmazó kancsót üresen is a hűtőszekrényben tárolják a baktériumszaporulat nedves szűrőn való esetleges megjelenésének megelőzése miatt.



A kezelt vizet 10µg/l értéknél nagyobb ezüsttartalma miatt közegészségügyi szempontból nem javasoljuk alkalmazni csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszer előállításához, illetve közvetlen fogyasztására.

A termékek alkalmasak a szabad és kötött aktív klór, összes keménység, valamint a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére. A szűrőbetétek alkalmasak a csapvíz ólomtartalmának csökkentésére, a termék 25µg/l alatti ólomtartalom esetén alkalmas annak nagy biztonsággal határérték (10µg/l) alá történő csökkentésére.